

PROCEDURE UTILI > HUMAX DIGIMAX EASY

COME EFFETTUARE LA SINTONIZZAZIONE DEI CANALI

- Premere il tasto MENU
- Selezionare il menu IMPOSTAZIONE e premere OK
- Selezionare il menu CERCA CANALI e premere OK
- Selezionare CONFERMA alla richiesta di ordinamento automatico dei canali
- Al termine della ricerca premere OK per salvare la nuova lista dei canali

COME RIPRISTINARE LE CONDIZIONI INIZIALI

- Premere il tasto MENU
- Selezionare il menu IMPOSTAZIONE e premere OK
- Selezionare il menu SISTEMA e premere OK
- Selezionare il menu IMPOST. DI FABBRICA e premere OK
- Premere OK per confermare

VERIFICA CONNESSIONE RETE / CONFIGURAZIONE DELLA RETE

- Premere il tasto MENU
- Selezionare il menu IMPOSTAZIONE e premere OK
- Selezionare il menu SISTEMA e premere OK
- Selezionare il menu IMPOSTAZIONE RETE e premere OK
- E' possibile scegliere tra due opzioni: a) LAN IMPOSTAZIONE;
B) WiFi IMPOSTAZIONE
- Se il decoder è connesso tramite cavo ethernet occorre scegliere LAN IMPOSTAZIONE e premere OK
- Verificare che compaia sullo schermo la notifica RETE CONNESSA.
- Se il decoder non risulta connesso, occorre selezionare la voce CONFIGURA IP, impostare AUTO e selezionare APPLICA
- Se il decoder è connesso alla rete WiFi tramite la chiavetta usb WiFi Humax occorre scegliere Wi-Fi IMPOSTAZIONE e premere OK
- Verificare che compaia sullo schermo la notifica RETE CONNESSA
- In caso negativo bisogna scegliere tra le reti WiFi presenti in elenco

GESTIONE APPLICAZIONI MHP

- Premere il tasto MENU
- Selezionare il menu IMPOSTAZIONE e premere OK
- Selezionare il menu PREFERENZE e premere OK
- Selezionare il menu IMPOST. MHP e premere OK
- Selezionare il menu AVVIO AUTOMATICO APPLICAZIONE e premere OK
- Impostare la voce SI