

PROCEDURE UTILI > i-CAN 5000T+

COME EFFETTUARE LA SINTONIZZAZIONE DEI CANALI

- Premere il tasto MENU
- Selezionare il menu INSTALLAZIONE e premere OK
- Selezionare il menu RICERCA CANALE e premere OK
- Inserire il codice pin se richiesto (default: 1234)
- Selezionare la voce REINSTALLA LA LISTA CANALI e premere OK

COME RIPRISTINARE LE CONDIZIONI INIZIALI

- Premere il tasto MENU
- Selezionare il menu INSTALLAZIONE
- Selezionare la voce IMPOSTAZIONI PREDEFINITE e premere OK
- Inserire il PIN se richiesto (default: 1234)
- Selezionare SI e premere OK
- Il decoder verrà resettato alle condizioni iniziali, seguire le istruzioni a video per completare le istruzioni

VERIFICA CONNESSIONE RETE / CONFIGURAZIONE DELLA RETE

- Premere il tasto MENU e premere OK
- Selezionare il menu INSTALLAZIONE e premere OK
- Selezionare il menu RETE e premere OK
- E' possibile scegliere tra due opzioni: A) IMPOSTAZIONE ETHERNET;
B) IMPOSTAZIONE WiFi
- Se il decoder è connesso tramite cavo ethernet occorre scegliere il menu IMPOSTAZIONE ETHERNET e premere OK
- Verificare che i campi (INDIRIZZO IP, SUBNET MASK etc...) siano valorizzati
- Se i campi non risultano valorizzati, si può procedere alla configurazione manuale della rete selezionando la voce MANUALE presente nel campo CONFIGURAZIONI DI RETE
- Se il decoder è connesso alla rete WiFi occorre scegliere il menu IMPOSTAZIONE WiFi e premere OK
- Selezionare il menu DIAGNOSTICA WiFi, premere OK e verificare che sia connesso
- Nel caso in cui non risulti connesso bisogna selezionare nuovamente il menu IMPOSTAZIONE WiFi, premere OK ed in seguito ABILITA

GESTIONE APPLICAZIONI MHP

- Premere MENU
- Selezionare il menu PERSONALIZZAZIONE e premere OK
- Selezionare il menu OPZIONI IMMAGINE e premere OK
- Selezionare la voce AUTOSTART APPLICAZIONI, premere OK ed impostare la voce SI